NCE200/520



零配件明细

1.内六角螺钉
2. 弹垫
3.后座
4.后座垫
5.轴承
6.油镜
7.油镜密封垫
8.呼吸咀
9.曲轴箱
10.底板密封垫
11.底板
12.弹垫
13.内六角螺钉
14.放油塞
15.曲轴
16.轴承
17.前座垫
18.油封
19.前座
20.弹垫
21.内六角螺钉
22.皮带轮
23.皮带轮平垫
24.皮带轮螺丝
25.外六角螺钉
26.弹垫
27.气缸垫
28.气缸
29.阀板下垫
30.阀板
31.阀板中间垫
32.阀片
33.阀板
34.缸盖垫
35.缸盖
36.内六角螺钉
37.内六角螺钉
38.弹垫
39.缸盖
40.排冷器垫
41.排冷器
42.弹垫
43.内六角螺钉
44.排冷器接头
45.接头螺母
46.活塞销
47.气环
48.油环
49.孔用挡圈
50.活塞
51.连杆
52.电机
53.弹垫
54.螺钉
55.电机短线
56.电机轮
57.平键
58.三角带
59.半垫
60.螺钉
61.网罩
62.压力表
63.压力开关
64.安全阀
65.电源线
66.螺母
67.卸荷管
68.弯头
69.单向阀
70.螺母
71.排气管
72.手把
73.检验孔
74.储气罐
75.螺栓
76.半垫
77.脚轮
78.半垫
79.开口销
80.排水塞
81.万向轮
82.平垫
83.弹垫
84.螺母
85.检验孔
86.意式调压阀
87.压力表
88.欧式快接
89.球阀